

Der Einbau – leicht gemacht



An jeder Fensterecke einen Befestigungsanker eindrehen. Das Fenster in die Maueröffnung stellen, mit der Wasserwaage ausrichten und in den Ecken mit Keilen fixieren. Anschließend vorsichtig eine Funktionskontrolle durchführen.



Kippflügel ausbauen.bzw. Dreh/ Kippflügel öffnen. Durch den Blendrahmen in das Mauerwerk bohren und verschrauben (Eckabstand 15–20 cm!), Kippflügel wieder einsetzen.



Das einwandfrei öffnende und schließende Fenster mit Befestigungsanker festsetzen, Funktionen kontrollieren.



Fenster nur an den Eckpunkten mit Zweikomponenten-Bauschaum ausschäumen! Werden Hohlräume vollständig ausgeschäumt, muss der Rahmen gegen Verspannungen ausgesteift werden.



Nach dem Aushärten den überstehenden Montageschaum mit einem scharfen Messer abschneiden.



Fugen innen und außen dauerelastisch abdecken.



Zum Abschluss das neue Fenster sauber einputzen.