

## ACO Lichtschachtabdeckung aus ESG-Glas

1. Ca. 15 cm mittig über Oberkante-Lichtschacht Markierung anbringen.
2. Mitte Lichtschachtabdeckung markieren und waagrecht ausrichten, Löcher anzeichnen.
3. Mitgeliefertes Fugendichtband in die Nut des Scharniers einkleben.
4. 4, 5 bzw. 6 Löcher mit Bohrer  $\varnothing 8$  50 mm tief bohren.  
Tipp: Bei der Montage auf WDVS bitte 60 mm lange Spiraldübel verwenden. Spiraldübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
5. Dübel einschlagen, ACO Lichtschachtabdeckung und Aussteifungswinkel mit den beigelegten Schrauben befestigen. Bei Montage auf WDVS Schrauben in Spiraldübel schrauben.
6. Gummidämpfer an geeigneter Stelle von unten rechts und links auf die Abdeckung kleben. Die Glasscheibe darf nicht auf dem Untergrund oder der Lichtschachtkante aufliegen.
7. Zur besseren Erkennbarkeit der Lichtschachtabdeckung die roten Aufkleber rechts und links auf die Scheibe kleben.

